

## ➔ SEIR-360

Ref. WS510000



Quitar la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación.

### Instalación empotrada

El equipo se instala tras abrir un hueco en techo o pared.

